



組み立て方動画リンク

01

ユニット



02



本体を開き、ユニットのクリップ部の上まで本体を被せます。

04



背面ボードスリット部をユニットの吹き出し口の手前に来るように設置してください。

05

背面差込口



天板長側面のツメを、本体背面の差込口へしっかりと差込みます。

06



天板短側面のツメを、本体上部の差込口へしっかりと差込みます。

03

本体
クリップ用型

ユニット
クリップ部

側面



本体側面の下辺を下へ引っ張りながら、クリップ用の型をユニット側面のクリップ部に合わせます。

07

クリップ



最後にクリップで本体とユニットを固定します。

08

完成



※画像はイメージです。デザイン・サイズ・仕様は変更になる場合があります。

※万一内容に不都合な点がございましたらお手数ですが右記までご連絡下さい。電話 03-3456-6451 株式会社 フロウ 営業部

www.coolio-international.com